

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR MOP

Herramientas: 1 Funda para mop profesional de 60

Dos mop (aceite para tratar mop)

Atomizador



Inicio

Paso

- 1.- Tomar el atomizador con dos mop.
- 2.- Colocar la funda de mop en piso de manera que las fibras queden hacia arriba.
- 3.- Aplicar aceite utilizando atomizador a una distancia no mayor a 15 cm.
- 4.- Una vez impregnado de dos mop la funda de mop, enrojarlo.
- 5.- Colocarlo dentro de una bolsa y cellarla.
- 6.- Esperar un tiempo de 12 a 24 hrs antes de sacarlo de la bolsa.

Fin de procedimiento